


Rozdzielnica TB-S

INSTALACJA 48 KOLEKTOROWA

Rozdzielnica TB-S  
36mod., IP44, II klasa ochrony



UKŁAD SIECI	TN-S
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA	

Nr obwodu	Nazwa obwodu	1	2-4	5	6	7	8	9	10	11
		Rozłącznik izolacyjny	zabezpieczenie lamp sygnalizacji faz	sygnalizatory faz	Ogranicznik przepięć	zasilanie centrali sterownika obw. TB-S/1	zasilanie obw. TB-S/2	zasilanie obw. TB-S/3	zasilanie obw. TB-S/4	zasilanie obw. TB-S/5